

旧単色スイッチ付き商品 (NKLS-3SL NKLS-6SL NKLS-46SL)

- ①赤・紫・青・緑・白(スローパターン)
- ②白(単色)
- ③赤(単色)
- ④青(単色)
- ⑤緑(単色)
- ⑥赤・青(2色点滅/スロー)
- ⑦青・緑(2色点滅/スロー)
- ⑧緑・赤(2色点滅/スロー)
- ⑨赤・白(2色点滅/スロー)
- ⑩赤・紫・青・緑(クイックパターン)
- ⑪点灯停止

旧単色スイッチ付き商品 (NKLS-47SL) 白・緑入替わり

- ①赤・紫・青・白・緑(スローパターン)
- ②緑(単色)
- ③赤(単色)
- ④青(単色)
- ⑤白(単色)
- ⑥赤・青(2色点滅/スロー)
- ⑦青・白(2色点滅/スロー)
- ⑧白・赤(2色点滅/スロー)
- ⑨赤・緑(2色点滅/スロー)
- ⑩赤・紫・青・緑(クイックパターン)
- ⑪点灯停止

※新規ロット分発光パターン一覧(発光パターンは生産ロットにより予告なく変更になることがあります。)

NKLS-2SL NKLS-8SL NKLS-10SL NKLS-13SL NKLS-19SL NKLS-21SL

Aタイプ 切り替えスイッチのないもの 回転タイプ
白・藍・緑・赤(スローパターン中間色を出しながら切り替わります。)

NKLS-3SL NKLS-3WG NKLS-6SL NKLS-15SL NKLS-43B NKLS-46SL NKLS-47SL

Bタイプ 切り替えスイッチ付
【点灯パターン】①～⑩の順番で点灯モードが切り替わります
①白・藍・緑・赤(スローパターン中間色を出しながら切り替わります。)
②赤(単色)
③白(単色)
④藍(単色)
⑤緑(単色)
⑥黄(単色)
⑦青(単色)
⑧紫(単色)
⑨赤・黄・緑・青・藍・紫・白(クイックパターン)
⑩点灯停止

NKLS-13SLD NKLS-32SL

Cタイプ 切り替えスイッチ付
【点灯パターン】①～⑩の順番で点灯モードが切り替わります
①赤・黄・緑・青・藍・紫スローパターン)
②白(単色)
③黄(単色)
④赤(単色)
⑤緑(単色)
⑥藍(単色)
⑦青(単色)
⑧紫(単色)
⑨白・黄・赤・緑・藍・青・紫(クイックパターン)
⑩点灯停止

NKLS-33SL NKLS-19SLDX

Dタイプ 切り替えスイッチ付
【点灯パターン】①～⑩の順番で点灯モードが切り替わります
①赤・黄・緑・青・藍・紫スローパターン)
②白(単色)
③赤(単色)
④緑(単色)
⑤藍(単色)
⑥黄(単色)
⑦青(単色)
⑧紫(単色)
⑨赤・黄・緑・青・藍・紫(クイックパターン)
⑩点灯停止